

# Das richtige Verwenden von Tintenpatronen



1. Entfernen Sie den Tintenpatronenhalter.



2. Ziehen Sie vorsichtig das blaue Band von der Patrone ab.



3. Überprüfen Sie die Düsen der Tintenpatrone



4. Verwenden Sie ein weiches sauberes Papiertuch und wischen Sie den Druckkopf anschliessend ab.



5. Reinigen Sie den Druckkopf sauber ab



6. Machen Sie einen Testausdruck.

# Die richtige Verwendung von Tintenpatronen

Die Farb-Tintenpatrone verfügt über drei Tintenkanäle, Rot, Gelb und Blau. Im Patronenschutz kann es jeweils Resttinte haben die auf der Tintenpatrone/Druckkopf haften kann. Um ein überschneiden von Farben zu verhindern muss diese zuerst vom Druckkopf gereinigt werden.

1. Nachdem Sie die Tintenpatrone erhalten haben, packen Sie zuerst die äussere Verpackung aus und entfernen Sie vorsichtig den Tintenpatronenclip/Halterung und das blaue Band.
2. Überprüfen Sie ob sich Resttinte auf dem Druckkopf befindet und reinigen Sie diesen.
3. Nehmen sie ein sauberes und weiches Papiertuch, falten Sie es mehrmals und wischen Sie den Druckkopf mit sanftem Druck sauber.
4. Wischen Sie mehrmals nur in einer Richtung (nicht hin und her wischen), bis der Druckkopf sauber ist.
5. Überprüfen Sie nach dem Einsetzen der Tintenpatrone ob der Ausdruck sauber und normal ist.
6. Nachdem die Tintenpatrone verwendet wurde, ist es notwendig den Druckkopf abzuwischen und die Patrone im Kühlschrank zu stellen.
7. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an LumaSonic GmbH  
Tel. +41 62 557 69 58 oder unter [info@lumasonic.ch](mailto:info@lumasonic.ch)

LumaSonic GmbH  
Brittnauerstrasse 14  
CH-4802 Strengelbach  
Homepage: [www.lumasonic.ch](http://www.lumasonic.ch)

